ファミリー ベージック



ファミリーベーシックをご愛用いただきまして、誠にありがとうご ざいます。

この問答集は、ファミリーベーシックで実際にプレイされた皆様からのご質問をまとめたものです。

ファミリーベーシックを楽しんでいただく途中で、わからないことが起こったときには、この問答集を参考にしてください。



き ほんそう さ 基本操作

まず基本操作をしっかりおぼえてください。

□行蕃号で指定されている1行券のプログラムを打ち終わったときは、必ずRETURNキーを押してください。RETURNキーを押さないと、プログラムは読みこまれません。

10 SPRITE ON RETURN

Ⅲ行番号で指定されている1行券のプログラムが、テレビ値筒で2行以上にわたるときは値筒の 左端から打ち、ムダなスペースを使わないようにしてください。

皿わからなくなったときは、つぎの操作を行なってください。(散扱説明書P19)

- 1 STOP +-
- @CTR+D+-
- 3 SHIFT + 1917 *- 4

図プログラムリストを出したいときは、**F7**か**L** ISTRETURNキーを押してください。 (散扱説前書P18)

世間の内容

I操作方法について	P1
プログラムの打ち芳(質問1~6)	P1~2
● BG GRÄPHIC matter and a series of the bound of the base of the ba	P2
● BG GRÄPHIC 画面と BASIC 画面の合成方法 (質問8~9)	
●SAVE/LOADの方法(質問10)····································	
● BG GRAPH I C 値 箇の 消し 芳 (サンプルプログラムを修正するとき) (質問 1	1)······P5
IIIサンプルプログラムエラーについて	
●「メリーさんの学」(質問12)	
●「ロックン・ルージュ」(質問13)	
●サンプルプログラム3(質問14~17) ····································	
●サンプルプログラム4(質問17~21) ····································	P7~9
サンプルプログラム6 (質問22~23)	·····P9~10
●サンプルプログラム全般(質問24~26)	······P10~11
Ⅲサンプルプログラムの改造について	
●キャラクタの色を変えたい(質問27)	
●キャラクタを変えたい(質問28)	
●首作のキャラクタを使いたい (質問29)	·····P12



操作方法について…

質問

蓮続した行と行のあいだに、新しく行を入れる芳法はありますか……

例 10 VIEW

20 PALETS 0, 13, &H16, &H27, 2

10と20のあいだに、DEF SPRITEを入れたいときは……?

かいとう

★物めにプログラムを入労するとき、行蕃号を10行おきにつけ、追加するときには、そのあい だの行蕃号をつけてください。

产の例の場合

15 DEF SPRITE RETURN と入れてください。

質問 2

ある特定の行を消したいときは……

例 5 CLS

6 LOCATE 8 ·····

8 LOCATE

➤ この行をすべて消す芳黛は…?

10 PLAY "M

かいとう

★8 RETURN と入力してください。

質問 3

ある行番号のプログラムを主書きして書きなおしたとき、残った苦いプログラムを消すにはどうすればよいのでしょう。………

回答

です。 でする位置から後のプログラムを消すはたらきがあります。

行の節で、消したいプログラムの発頭にカーソルをもっていき、**で甘**か+**直キー**を押してから 【<mark>ŘĚTURN]キー</mark>を押してください。

プログラムを入力していて、わからなくなったとき、どうすればよいのでしょう…

例 散扱説的書のP22のプログラムを入力していて、X=?, Y=?が出るばかりで、つぎに進むことができなくなってしまいました。

かいとう

- ★(1)わからなくなったときは**STOP**キーを押してプログラムを止めてください。
 - (2)つぎに**SHIFT**+ (1) キーを押して値筒を消し、カーソルを値筒を光色のホームポジションにもどします。

質問 5

エラーで止まってしまった後、プログラムにもどるにはどうすればよいのでしょう……

かいとう

- ★質問4の問答と簡じ操作をしてください。
- ★取扱説削書のP19 (下の 段) を参照してください。

質問 6

BG GRAPHICで、画館の色が4ブロックごとに変わってしまうのですが……

かいとう

- ★ 画 箇 の 営は、4ブロックごとにしか指定できません。
- ★取扱説削量のP41を参照してください。

質問フ

皆G GRAPHICからBASIC画館へ移るにはどうすればよいのでしょうか……

回答

 \star (1) $\stackrel{\Xi Z Z Z Z}{\textbf{ESC}}$ キーを押した後、 $\stackrel{\Xi Z Z Z Z}{\textbf{STOP}}$ キーを押すと、 $\stackrel{\Xi Z Z Z Z}{\textbf{GAME}}$ $\stackrel{\Xi Z Z Z Z}{\textbf{BAS}}$ $\stackrel{\Xi Z Z Z Z}{\textbf{CE}}$ $\stackrel{\Xi Z Z}{\textbf{CE}}$ $\stackrel{\Xi Z Z Z}{\textbf{CE}}$ $\stackrel{\Xi Z Z Z}{\textbf{CE}}$ $\stackrel{\Xi Z Z}{\textbf{CE}}$ $\stackrel{\Xi Z Z Z}{\textbf{CE}}$ $\stackrel{\Xi Z Z Z}{\textbf{CE}}$ $\stackrel{\Xi Z Z Z}{\textbf{CE}}$ $\stackrel{\Xi Z Z}{\textbf{CE}}$ $\stackrel{\Xi Z Z Z}{\textbf{CE}}$ $\stackrel{\Xi Z Z}{\textbf{CE}}$

(2)1キーを押してください。BÁS | C画節があらわれます。

- ★BĂŚ | CからBĠ ĠŖĂPH | C歯歯ん移るには、ŠÍSTEM RETURN キーを挿してください。ĠĂME BĂŚ | Cモードにもどりますので、②キーを押してください。
- ★散扱説削着のP6~フを参照してください。

皆ら GRAPHICとBASICプログラムの含成芳黛がわからないのですが……

かいとう

- ★取扱説明書のP44を参照してください。
- ★(1) BG GRÄPHICで背景の絵を描いてください。
 - ②**ESC キー**を押した後、**STOP キー**を押して、ĜÂME BÃŚ | Cモード 箇箇にもどします。
 - (3)1キーを押し、ÃÁS | Cの値間にします。
 - (4) BAS I Cプログラムを入力してください。
 - (5)プログラムの節に**Č世**S命令があるときは……**Č世**Sを<mark>V 1 EWに入れかえて、 「RETURN キーを描します。</mark>
 - プログラムの中に**Č社Š**総令がないときは……プログラムの物めの特権等よりかさい特権 等をつけて、**V1EW**RETURN を追加 します。
 - (6) RETURN キーを押すと、アニメキャラクタと背景の絵がいつしょに画面に出てきます。

質問 9

サンプルプログラムは、 $\overleftarrow{\text{B}}$ $\overleftarrow{\text{G}}$ $\overleftarrow{\text{G}}$ $\overleftarrow{\text{A}}$ $\overrightarrow{\text{PHICE}}$ $\overleftarrow{\text{B}}$ $\overleftarrow{\text{A}}$ $\overleftarrow{\text{SIC}}$ $\overrightarrow{\text{LOT}}$ \overrightarrow

かいとう


- ★ B G G A A PHICと B A SICプログラムは、それぞれ別々に S A V E してください。 B G G A A PHICや B A SICTOTO グラムから G A ME B A SICTOTO でもとっても、それぞれの 内容は残っています。
- ★それぞれの節で、データを**ŠAVE(保存)**する芳芸は散扱説明書のP45~48、この問答 集の賢問10を参照してください。

質問 10

BĞ ĞŘÁPHICやBĂŚICプログラムのŠÁVE/LOADがうまくできません。

- ★SAVE/LOADができないときは、つぎの点をたしかめてください。
 - (1)モノラルラジカセにデータをSAVEした後、モノラルラジカセのイヤホンから接続ケーブルをぬいて開催してください。
 - 普量ボリュームを洗きくしても信号普がまったく聞こえないときは、接続ケーブルの断線およびショート、モノラルラジカセの故障または操作をする芳法がまちがっている、キーボードの故障が考えられます。

- ●たしかめる芳黛としては、それぞれ崑崙と取りかえてください。
- ●テスターがあれば、接続ケーブルのチェックができます。図のようにしてください。



- * \mathring{k} $\mathring{\Omega}$ レンジで①と②、③と④を測定し、抵抗が $\mathring{\otimes}$ であること。
- $*^{?}_{\Omega}$ レンジで①と④、②と③を測定し、抵抗が②であること。

②接続ケーブルに無抵抗線を従っているか、たしかめてください。

- ●抵抗入りケーブルを使うと、(1)の芳法で信号音を開生した場合に普遍が小さく、また雑音が がまざっています。
- ●テスターのドロレンジで①と②、③と④を測定し、抵抗がしてあることをたしかめてください。
- (3)モノラルラジカセの機種によって、接続ケーブルを2革つないだままではSAVE/LOAD ができないものがあります。

ŠÁVE/LOADするときは、それぞれに必要な接続ケーブルを1挙だけ使ってください。

- 録音中にイヤホンから録音内容をモニタ できる機種があります。このような機種では接続 ケーブルを2巻とも使ってSAVEすると雑音がまざります。
- 南生中にマイクミキシングできる機種があります。このような機種では接続ケーブルを2本とも使ってLOADすると雑音がまざります。
- (4)普量、普賢の適定範囲は機種によって異なります。また適定範囲の禁いものもありますので、普量、普賢のボリュームをそれぞれ1 Ø 段階ぐらいに分けて、もっとも良いところをさがしてください。
- (5)(1)~(4)のチェックをしても真合の驚いところが見つからないときは、ラジカセとキーボードの報性が良くない、またはキーボードの故障と考えられます。
- 芷常に使用できるラジカセ・キーボードと交換してたしかめてください。
- お手先に交換できるラジカセ・キーボードがないときは、"どのような状態で具合が良くないのか、を書いていただき、それといっしょにキーボードを住矢堂までお送りください。

(1)データレコーダ、ラジカセをテレビに近づけて使ったとき。

(2)テープのうら節に普楽などが大普遍ではいっているとき。

(3) 電池が消耗していてテープ差行が姿定していないとき。

★散扱説明書のP45~48を参照してください。

質問]]

サンプルプログラムの修正をするとき、BG GRAPHIC (背景) を消すにはどうすればよいのでしょうか……

- ★[SHIFT]+ ^{2リア *- △} *+-を押してください。

 - (2) F7 かLIST RETURN キー (散扱説明書のP18参照)でプログラムを呼び出し、修正や変更をしてください。
- ★散扱説朔讐のP44を参照してください。

MEMO	

サンプルプログラムエラーについて…

質問 12

「メリーさんの羊」(取扱説明書P37)を入力して下8を押しても、何も動きません。 F7を押すと、

LIST OK

と出るばかりです。

かいとう

★1行入力するごとに「RETURN キーを押してください。「RETURN キーを押さないと、プロ ※散扱説明書P16からの「入門編」を参照してください。 グラハは読みこまれません。

質問 13

「ロックン・ルージュ」を入力したとき、アLAY命令で「LIJーが出ます。

かいとう

★PÍ AY命令の後に数字を書くと「I エラーになります。2つの行がくつついていませんか。

質問14

サンプルプログラム3 320行で「エエラーが出ます。

かいとう

- ★SPRITE表示のN、X、Yのそれぞれの値がまちがっていませんか?たしかめてください。
- ★320行に入ガミスはありませんか? X、Yが欝蓮する行で入ガミスはありませんか? たしかめてください。

サンプルプログラム3

ゲームが終わったときに、SETURN?の表示が出ているのですが……

____ ★36Ø行で INPUT "RETURN" が INPUT "SETURN" になっていませんか? たしかめてください。

サンプルプログラム3 ファイターフライの落としてくる^強が、とちゅうで止まってしまいます。

かいとう

★プログラムのどこかで数値を入れるのがまちがっているようです。 **DX、DY**の関係する式をチェックしてください。

質問 17

サンプルプログラム3または4

取扱説明書と簡じように入力したのに、OMエラーになってしまいます。

かいとう

- ★サンプルプログラム3・4では、使用可能メモリのほとんどが使われています。 プログラム中の空台(スペース)はメモリを必要としますので、木姜な空台を取りのぞいてください。
- 例 サンプルプログラム3の場合
 - (1) 散扱説削害の削削は、つぎのようになっています。これは、1行1行を見やすくするために行番号を独立させています。

行番号

10 VÎEW: ČĞĚN 2: PĹAY "T1C1"
20 UØ\$= "89:;": U1\$= "〈=〉?": B\$= "ピプペポ": FŌR I=Ø TO 3: X\$=X\$+CHR\$(18Ø+I): NEXT: V=1

(2)1 行券のプログラムが長くて、行をかえるときは、値笛の空端から打ちこんでください。(必要なスペースがある場合は、その券を空けておく) でしく入力されると、テレビの値笛ではつぎのようになります。

10 VIEW: ČČEN 2: PLAY "T1C1"

20 U0\$= "89:;": U1\$= "<=>?": B\$=

"ピプペポ": FOR I=Ø TO 3:XS=XS+CH

R\$ (18Ø+I) : NEXT: V=1

30

(3) <u>散級説明書</u>の問劇のように行番号を独立させ、つぎのように入力するとムダなスペースを使うことになります。

"ピプペ……を左につめて、2の下から打ちこんでください。

★それぞれのサンプルプログラムについて、プログラムの入力時と実行時の残りメモリ数を表にしました。

	^{34 よう 7 よう} 残容量 (バイト)			
	入力時	実行時	差	
サンプルプログラム1	567	339	228	
サンプルプログラム2	929	605	324	
サンプルプログラム3	432	15	417	
サンプルプログラム4	290	18	272	
サンプルプログラム5	804	253	551	
サンプルプログラム6	454	236	218	
サンプルプログラムフ	451	136	315	

(1)サンプルプログラムを気力した後で \mathbf{PRINT} FRE \mathbf{RETURN} とダイレクトに打ちこんでください。 残りのメモリ数を知らせてくれます。

- 入力時と実行時の差があっているのに、実行時の養容量が∅となるときは、ムダなスペースを取りのぞいてください。

質問 18

サンプルプログラム4 180行でSNエラーが出てきます。

回答

★ 散扱説的書の印刷で、SPRITEがSFRITEに見えるところがありますので、注意してください。

サンプルプログラム4 車が出てこないで旗が出てきます。

かいとう

★20 行をチェックしてください。

質問20

サンプルプログラム4 RUNすると、「RETURN」と表示されて動かなくなってしまいます。

かいとう

- ★ゲームをとばして**39**Ø行の命令を実行しています。
- 1) 「F~THEN、GOTO、GOSUB党のある行をチェックしてください。
- 2)また39Ø行が、39行になっていませんか。

質問21

サンプルプログラム4 マイカーが画面の端から出て**「Lエラ**ーになってしまいます。

かいとう

★マイカーが道路からはずれると「**Lエラー**になる場合があります。

質問22

サンプルプログラム6

- 8Ø INPUT "ナンニンデスカ ?" が
- 8Ø INPUT "ナンニンデスカPRINT" になってしまいます。

- ★カタカナの濁流に " を使うと、この行では**?**が**PRINT**になります。打ちなおして荒しい濁 いまを入力してください。カナ状態で**GRPHキー**を押しながら**文字キー**を押すと、濁普が入力できます。
- ★散扱説削量のP4を参照してください。

サンプルプログラム6

カセットテープへデータをSAVEする方法がわかりません。
***SAVE "……" RETURNをすると、「ナンニンデスカ?」と聞いてきます。

かいとう

★まだプログラムが造っています。

STOP キーを押してから、SAVE "……" RETURN を実行してください。

質問24

サンプルプログラムを入力した後に**ŘUN**をすると、画館に文学がいっぱい出てエラーになります。

かいとう

★BASICモードで、カセットのバックアップスイッチをONにしていませんか。バックアップスイッチはスタート 簡節にもどってから操作してください。

質問25

サンプルプログラムを全部ためしてみたが、**RUN**するとエラーが出るので、取扱説明書がまちがっているのではないですか……

- ★散扱説明書のプログラムはたしかめていますので、入ガミスと思われます。 特ごとにリストを出して散扱説明書と照らしあわせてください。 とくに演算がふくまれる行の演算記号、数値に注意してください。 ※リストの出し芳は散扱説明書のP18を参照してください。
- ★ムダなスペースがふくまれていませんか。チェックしてください。 ※質問17の回答を参照してください。



サンプルプログラム1~8 OMエラーになるのですが……

- ★DIM定義がまちがっていたり、GOTO、GOSUB党のメモリ指定にまちがいがあるとき、またFORに対応するNEXTがないときなども、OMエラーの原因となります。チェックしてください。
- ★ムダなスペースがないかチェックしてください。 ※質問17の回答を参照してください。

MEMO		



サンプルプログラム改造について…

質問27

散扱説前書のP35「マリオをコントローラで動かそう」のプログラムを入力しました。 マリオをルイージにかえるにはどうすればよいのでしょう……

かいとう

- ★行番号4Øの・・・=SPRITE (Ø, N, 1, 3, Ø, Ø) の最後のØを1にしてください。
- ★散級説朗書のP32「DEF MOVEについて」を参考にしてください。

質問28

サンプルプログラム3

ファイターフライのキャラクタを、スピナーにかえたいのですが…

かいとう

★行蕃号**2**∅の " " の中をつぎのように書きかえてください。

2Ø UØ\$= "89:;" : U1\$= "<=>?" : · · · · ·

2Ø UØ\$= "ウエオヤ": U1\$= "ユョッガ":・・・・・

★散扱説明書の106~109の「キャラクタコード表A」「キャラクタコード表B」、うら装紙「キャラクタテーブルA」を参照してください。

質問29

首分で作ったアニメキャラクタを使いたいのですが……

かいとう

★キャラクタは、「キャラクタコード表A」「キャラクタコード表B」に書かれているものだけが 使えます。それ以外のキャラクタは使うことができません。

MEMO			
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
		•	
			•••••
	•••••		
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
		••••••	
······································	••••••		

© Nintendo 1984

任天堂株式会社

本 社 〒605 京都市東山区福稲上高松町60番地 TEL(075)541-6111番(代表) 東京支店 〒101 東京都干代田区神田須田町1丁目22 TEL(03) 254-1781番(代表) 大阪支店 〒542 大阪市南区長堀橋筋1丁目32 TEL(06) 271-5514番(代表) 名古屋営業所 〒451 名古屋市西区幅下2丁目18番9号札幌営業所 〒060 札幌市中央区北九条西18丁目2番地岡山営業所 〒700 岡山市奉還町4丁目4番11号

TEL(052)571-2506番(代表) TEL(011)621-0513番(代表) TEL(0862)52-1821番(代表)